



Bohemian Rattan Ceiling Light

Lustre chambre adulte de style bohème en rotin

INSTALLATION & SAFETY GUIDE

[EN](#)[FR](#)[DE](#)[ES](#)[IT](#)[NL](#)

Ref. z-23110600-z

EAN: 633710441872

Ref. x-25070430-x

EAN: 633710441889

E27 · Max 5 W · AC 220–240V · IP20 · Class I · Bamboo & Copper · Ø45–70 cm

Table of Contents

Sommaire · Inhaltsverzeichnis · Índice · Sommario · Inhoudsopgave

EN	English lightingconcepts.ie	pp. 3 – 6
FR	Français luminairestendance.com	pp. 7 – 10
DE	Deutsch leuchtenlokal.de	pp. 11 – 14
ES	Español tendencialuminarias.com	pp. 15 – 18
IT	Italiano illuminazioneitalia.it	pp. 19 – 22
NL	Nederlands verlichtingtrends.nl	pp. 23 – 26

Bohemian Rattan Ceiling Light · E27 · Max 5 W · AC 220–240V · IP20 · Class I · Bamboo & Copper · Ø45–70 cm	Ref. z-23110600-z & 1 variant EAN: 633710441872 26 pages
--	--

Safety Warnings

Read before installation

- **Indoor use only.** This luminaire is rated IP20 and must not be installed in bathrooms, wet rooms, or any outdoor location.
- **Voltage check.** Verify your mains supply is compatible with AC 220–240 V, 50/60 Hz before installation. Do not use outside this range.
- **Isolate the circuit.** Switch OFF the power at the main electrical panel (circuit breaker) before starting any work. Verify the circuit is dead with a voltage tester.
- **Secure ceiling mounting.** Ensure the ceiling structure can support the full weight of the fixture. Avoid drilling into hidden pipes or cables — use a cable detector before drilling.
- **Qualified electrician.** If you do not have experience with mains electrical work, hire a qualified electrician. This fixture is Class I — the earth wire (green/yellow) must be connected to the earth terminal.
- **Bulb limit.** Use an E27 bulb of max 5 W. LED recommended. Allow adequate airflow around the rattan shade — do not cover or enclose the fixture.

Product Information

Model :	Bohemian Rattan Ceiling Light
Material :	Bamboo weaving & electroplated metal hardware
Finish :	Electroplated, natural copper
Dimensions :	Ø45 × 15 cm (S) / Ø70 × 18 cm (M)
Light socket :	E27 (bulb not included)
Max power :	5 W
Voltage :	AC 220–240 V, 50/60 Hz
IP Rating :	IP20 (Indoor use only)
Protection class :	Class I (Earthed □)
Mounting :	Ceiling-mounted (pendant)

This bohemian rattan ceiling light casts a warm, textured pattern of light and shadow through its hand-woven bamboo shade. The hat-shaped silhouette and natural copper electroplated hardware bring organic elegance to any interior.

Recommended placement

- Living room or dining area centrepiece
- Bedroom ambient lighting
- Hallway or entryway accent
- Covered patio (under roofed area only)

Not suitable for


- Bathrooms or wet rooms
- Outdoor or exposed locations
- Installation without ceiling anchor

Box Contents

×1	Rattan pendant shade (bamboo weaving)
×1	Ceiling canopy (electroplated copper finish)
×1	Suspension cable with E27 lamp holder
×1	Mounting hardware (screws, ceiling plugs)

 **Bulb not included.** Use an E27 LED bulb, max 5 W. LED strongly recommended for low heat near the rattan shade.

Assembly Instructions – Overview



* Product images may vary slightly. Diagrams are not to scale.

Assembly Instructions – Step by step

Safety first Make sure the power supply is completely switched **OFF** at the main electrical panel before starting installation.

Part 1 – Ceiling Preparation

Choose a ceiling location that can support the weight of the fixture. Use a stud finder or cable detector to avoid hidden pipes or wiring. Mark two fixing points matching the canopy bracket holes. Drill pilot holes and insert the supplied ceiling plugs. (Diagram 1)

Part 2 – Electrical Connection

With the power OFF at the breaker, thread the supply wires through the ceiling canopy. Connect the wires to the fixture cable terminals as follows:

Terminal	Function	Wire colour (EU)
L	Live	Brown
N	Neutral	Blue
PE □	Earth	Green / Yellow

Ensure all connections are tight and no bare copper is exposed. Use the supplied terminal block if needed. (Diagram 2)

Part 3 – Ceiling Canopy Installation

Tuck all connected wires neatly into the junction box. Slide the ceiling canopy up against the ceiling surface to conceal the wiring. Secure the canopy to the mounting bracket using the supplied screws. Ensure the canopy sits flush and level. (Diagram 3)

Assembly Instructions – Step by step (continued)

Part 4 – Adjusting the Suspension Cable

Adjust the suspension cable to the desired drop length. Most fixtures allow adjustment via a cable grip inside the canopy. For the S variant, a drop of 60–80 cm is typical; for the M variant, 50–70 cm works well depending on ceiling height. Secure the cable grip firmly once the desired height is set. (Diagram 4)

Part 5 – Attaching the Rattan Shade

Hold the rattan shade below the lamp holder and align the central opening with the E27 socket. Slide the shade upward until the lamp holder passes through the top hole of the shade. Secure the shade using the retaining ring or friction fit provided. Ensure the shade hangs level and centred. (Diagram 5)

Part 6 – Restore Power and Test

Screw a compatible E27 LED bulb (max 5 W) into the lamp holder. Restore power at the breaker and switch on the light. Verify the fixture illuminates correctly and that the rattan shade casts the expected warm pattern. If the light flickers or fails to turn on, switch off immediately and re-check all wiring connections.

Care and Maintenance

Always disconnect the power before cleaning or replacing the bulb.

Dust the rattan shade regularly with a soft, dry cloth or a feather duster. Do not use water or liquid cleaners on the bamboo weaving — moisture can cause warping or discolouration. For the electroplated metal parts, wipe gently with a slightly damp cloth and dry immediately.

The bamboo weaving is a natural material. Slight colour variations and minor imperfections are normal and part of the product's handcrafted character. Avoid placing the fixture in direct sunlight for prolonged periods, as UV exposure may cause the bamboo to fade over time.

Troubleshooting

If the luminaire does not turn on after installation, first verify that **mains power is on** and the wall switch is in the ON position.

Check that the E27 bulb is screwed in firmly and is not defective. Try a different bulb if available. Ensure the bulb does not exceed 5 W.

If the problem persists, switch off at the breaker and re-check all wiring connections at the terminal block. Confirm that L, N and PE are correctly matched. If you are still unable to resolve the issue, consult a **qualified electrician** before re-energising the circuit.

Product References

SKU / EAN	Variant	Description
z-23110600-z EAN: 633710441872	Size S	Bohemian rattan ceiling light, bamboo weaving, natural copper finish, Ø45 × 15 cm, E27 socket, max 5 W
x-25070430-x EAN: 633710441889	Size M	Bohemian rattan ceiling light, bamboo weaving, natural copper finish, Ø70 × 18 cm, E27 socket, max 5 W

WEEE – End of life : Do not dispose of this product with household waste. This product must be returned to an authorised WEEE / DEEE collection point in accordance with local environmental regulations.



Manufacturer :

Zhongshan Yizhan Lighting Co., Ltd.
3rd Floor, No. 3 Shengfeng Street,
Gangdong Third Industrial Zone, Guzhen Town,
Zhongshan City, China

EU Importer :

LLL ASSETS LTD - WeWork 2,
Dublin Landings, North Wall Quay,
D01 V4A3, Ireland IE43680700H



Avertissements de sécurité

⚠ Lire avant l'installation

- **Usage intérieur uniquement.** Ce luminaire est classé IP20 et ne doit pas être installé dans des salles de bains, pièces humides ou à l'extérieur.
- **Vérification de la tension.** Vérifiez que votre alimentation secteur est compatible avec AC 220–240 V, 50/60 Hz avant l'installation. Ne pas utiliser en dehors de cette plage.
- **Isoler le circuit.** Coupez l'alimentation au tableau électrique principal (disjoncteur) avant de commencer tout travail. Vérifiez que le circuit est hors tension avec un testeur.
- **Fixation plafond sécurisée.** Assurez-vous que la structure du plafond peut supporter le poids total du luminaire. Évitez de percer dans des tuyaux ou câbles cachés — utilisez un détecteur de câbles avant de percer.
- **Qualified electrician.** If you do not have experience with mains electrical work, hire a qualified electrician. This fixture is Class I — the earth wire (green/yellow) must be connected to the earth terminal.
- **Bulb limit.** Use an E27 bulb of max 5 W. LED recommended. Allow adequate airflow around the rattan shade — do not cover or enclose the fixture.

Informations produit

Modèle :	Lustre bohème en rotin
Matériau :	Tressage bambou & quincaillerie métal électroplaquée
Finition :	Électroplaqué, cuivre naturel
Dimensions :	Ø45 × 15 cm (S) / Ø70 × 18 cm (M)
Douille :	E27 (ampoule non incluse)
Puissance max :	5 W
Tension :	AC 220–240 V, 50/60 Hz
Indice IP :	IP20 (Usage intérieur uniquement)
Classe de protection :	Classe I (Mise à la terre □)
Montage :	Montage au plafond (suspension)

Ce lustre bohème en rotin projette un motif chaleureux et texturé de lumière et d'ombre à travers son abat-jour en bambou tressé à la main. Sa silhouette en forme de chapeau et sa quincaillerie en cuivre naturel électroplaqué apportent une élégance organique à tout intérieur.

Emplacement recommandé

- Pièce maîtresse du salon ou de la salle à manger
- Éclairage d'ambiance de chambre
- Accent de couloir ou d'entrée
- Patio couvert (sous zone couverte uniquement)

Ne convient pas pour


- Salles de bains ou pièces humides
- Emplacements extérieurs ou exposés
- Installation sans fixation au plafond

Contenu de la boîte

×1	Abat-jour suspension en rotin (tressage bambou)
×1	Rosace de plafond (finition cuivre électroplaquée)
×1	Câble de suspension avec douille E27
×1	Quincaillerie de montage (vis, chevilles plafond)

⚠ **Ampoule non incluse.** Utilisez une ampoule LED E27, max 5 W. LED fortement recommandée pour une faible chaleur à proximité de l'abat-jour en rotin.

Instructions de montage – Vue d'ensemble



* Les images du produit peuvent varier légèrement. Les schémas ne sont pas à l'échelle.

Instructions de montage – Étape par étape

Sécurité avant tout Assurez-vous que l'alimentation est complètement coupée (**OFF**) au tableau électrique principal avant de commencer l'installation.

Partie 1 – Préparation du plafond

Choisissez un emplacement au plafond pouvant supporter le poids du luminaire. Utilisez un détecteur de montants ou de câbles pour éviter les tuyaux ou câbles cachés. Marquez deux points de fixation correspondant aux trous du support de la rosace. Percez des avant-trous et insérez les chevilles de plafond fournies. (Schéma 1)

Partie 2 – Raccordement électrique

Avec l'alimentation coupée au disjoncteur, faites passer les fils d'alimentation à travers la rosace de plafond. Connectez les fils aux bornes du câble du luminaire comme suit :

Borne	Fonction	Couleur du fil (UE)
L	Phase	Marron
N	Neutre	Bleu
PE □	Terre	Vert / Jaune

Assurez-vous que toutes les connexions sont bien serrées et qu'aucun cuivre n'est exposé. Utilisez le bornier fourni si nécessaire. (Schéma 2)

Partie 3 – Installation de la rosace de plafond

Rangez soigneusement tous les fils connectés dans la boîte de jonction. Faites glisser la rosace de plafond contre la surface du plafond pour dissimuler le câblage. Fixez la rosace au support de montage à l'aide des vis fournies. Assurez-vous que la rosace est bien affleurante et de niveau. (Schéma 3)

Instructions de montage – Étape par étape (suite)

Partie 4 – Réglage du câble de suspension

Ajustez le câble de suspension à la longueur de chute souhaitée. La plupart des luminaires permettent un réglage via un serre-câble à l'intérieur de la rosace. Pour la variante S, une chute de 60–80 cm est typique ; pour la variante M, 50–70 cm convient bien selon la hauteur du plafond. Serrez fermement le serre-câble une fois la hauteur souhaitée réglée. (Schéma 4)

Partie 5 – Fixation de l'abat-jour en rotin

Tenez l'abat-jour en rotin sous la douille et alignez l'ouverture centrale avec la douille E27. Faites glisser l'abat-jour vers le haut jusqu'à ce que la douille passe à travers le trou supérieur. Fixez l'abat-jour à l'aide de l'anneau de retenue ou de l'ajustement par friction fourni. Assurez-vous que l'abat-jour est bien de niveau et centré. (Schéma 5)

Partie 6 – Rétablissement de l'alimentation et test

Vissez une ampoule LED E27 compatible (max 5 W) dans la douille. Rétablissez l'alimentation au disjoncteur et allumez la lumière. Vérifiez que le luminaire s'allume correctement et que l'abat-jour en rotin projette le motif chaleureux attendu. Si la lumière scintille ou ne s'allume pas, éteignez immédiatement et revérifiez toutes les connexions.

Entretien et maintenance

Toujours couper l'alimentation avant de nettoyer ou de remplacer l'ampoule.

Dépoussiérez régulièrement l'abat-jour en rotin avec un chiffon doux et sec ou un plumeau. N'utilisez pas d'eau ni de nettoyeurs liquides sur le tressage en bambou — l'humidité peut provoquer des déformations ou des décolorations. Pour les pièces métalliques électroplaquées, essuyez délicatement avec un chiffon légèrement humide et séchez immédiatement.

Le tressage en bambou est un matériau naturel. De légères variations de couleur et de petites imperfections sont normales et font partie du caractère artisanal du produit. Évitez de placer le luminaire en plein soleil pendant de longues périodes, car l'exposition aux UV peut faire pâlir le bambou au fil du temps.

Dépannage

Si le luminaire ne s'allume pas après l'installation, vérifiez d'abord que **l'alimentation secteur est activée** et que l'interrupteur mural est en position ON.

Vérifiez que l'ampoule E27 est bien vissée et qu'elle n'est pas défectueuse. Essayez une autre ampoule si disponible. Assurez-vous que l'ampoule ne dépasse pas 5 W.

Si le problème persiste, coupez au disjoncteur et revérifiez toutes les connexions au bornier. Confirmez que L, N et PE sont correctement appariés. Si vous ne parvenez toujours pas à résoudre le problème, consultez un **électricien qualifié** avant de remettre le circuit sous tension.

Références produit

Réf. / EAN	Variante	Description
z-23110600-z EAN: 633710441872	Taille S	Lustre bohème en rotin, tressage bambou, finition cuivre naturel, Ø45 × 15 cm, douille E27, max 5 W
x-25070430-x EAN: 633710441889	Taille M	Lustre bohème en rotin, tressage bambou, finition cuivre naturel, Ø70 × 18 cm, douille E27, max 5 W

DEEE – Fin de vie : Ne jetez pas ce produit avec les ordures ménagères. Ce produit doit être rapporté à un point de collecte DEEE agréé conformément aux réglementations environnementales locales.

**Fabricant :**

Zhongshan Yizhan Lighting Co., Ltd.
3rd Floor, No. 3 Shengfeng Street,
Gangdong Third Industrial Zone, Guzhen Town,
Zhongshan City, China

EU Importer :

LLL ASSETS LTD - WeWork 2,
Dublin Landings, North Wall Quay,
D01 V4A3, Ireland IE4368070OH

LUMINAIRES
Tendance

Sicherheitshinweise

⚠ Vor der Installation lesen

- **Nur für den Innenbereich.** Diese Leuchte ist IP20-klassifiziert und darf nicht in Badezimmern, Feuchträumen oder im Außenbereich installiert werden.
- **Spannungsprüfung.** Überprüfen Sie vor der Installation, dass Ihre Netzversorgung mit AC 220–240 V, 50/60 Hz kompatibel ist. Verwenden Sie das Gerät nicht außerhalb dieses Bereichs.
- **Stromkreis isolieren.** Schalten Sie die Stromversorgung am Hauptverteiler (Sicherungsautomat) AUS, bevor Sie mit Arbeiten beginnen. Überprüfen Sie mit einem Spannungsprüfer, dass der Stromkreis spannungsfrei ist.
- **Sichere Deckenmontage.** Stellen Sie sicher, dass die Deckenstruktur das volle Gewicht der Leuchte tragen kann. Vermeiden Sie das Bohren in versteckte Rohre oder Kabel — verwenden Sie vor dem Bohren einen Kabeldetektor.
- **Qualified electrician.** If you do not have experience with mains electrical work, hire a qualified electrician. This fixture is Class I — the earth wire (green/yellow) must be connected to the earth terminal.
- **Bulb limit.** Use an E27 bulb of max 5 W. LED recommended. Allow adequate airflow around the rattan shade — do not cover or enclose the fixture.

Produktinformationen

Modell :	Bohème-Rattan-Deckenleuchte
Material :	Bambusflechtwerk & galvanisierte Metallbeschläge
Oberfläche :	Galvanisiert, natürliches Kupfer
Abmessungen :	Ø45 × 15 cm (S) / Ø70 × 18 cm (M)
Fassung :	E27 (Leuchtmittel nicht enthalten)
Max. Leistung :	5 W
Spannung :	AC 220–240 V, 50/60 Hz
IP-Schutzart :	IP20 (Nur für den Innenbereich)
Schutzklasse :	Klasse I (Geerdet □)
Montage :	Deckenmontage (Pendelleuchte)

Diese Bohème-Rattan-Deckenleuchte wirft ein warmes, strukturiertes Licht- und Schattenmuster durch ihren handgeflochtenen Bambusschirm. Die hutförmige Silhouette und die galvanisierten Kupferbeschläge verleihen jedem Interieur organische Eleganz.

Empfohlene Platzierung

- Blickfang im Wohn- oder Essbereich
- Stimmungsbeleuchtung im Schlafzimmer
- Akzent im Flur oder Eingangsbereich
- Überdachte Terrasse (nur unter Dach)

Nicht geeignet für


- Badezimmer oder Feuchträume
- Außenbereiche oder exponierte Standorte
- Installation ohne Deckenbefestigung

Verpackungsinhalt

×1	Rattan-Pendelschirm (Bambusflechtwerk)
×1	Deckenrosette (galvanisierte Kupferoberfläche)
×1	Pendelkabel mit E27-Fassung
×1	Befestigungsmaterial (Schrauben, Deckendübel)

⚠ **Leuchtmittel nicht enthalten.** Verwenden Sie eine E27-LED-Birne, max. 5 W. LED wird wegen geringer Wärmeentwicklung in der Nähe des Rattanschirms dringend empfohlen.

Montageanleitung – Übersicht



* Produktbilder können leicht abweichen. Diagramme sind nicht maßstabsgetreu.

Montageanleitung – Schritt für Schritt

Sicherheit zuerst Stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung am Hauptverteiler vollständig **AUS**geschaltet ist, bevor Sie mit der Installation beginnen.

Teil 1 – Deckenvorbereitung

Wählen Sie eine Deckenposition, die das Gewicht der Leuchte tragen kann. Verwenden Sie einen Balkenfinder oder Kabeldetektor, um versteckte Rohre oder Leitungen zu vermeiden. Markieren Sie zwei Befestigungspunkte entsprechend den Rosettenlöchern. Bohren Sie Vorbohrungen und setzen Sie die mitgelieferten Deckendübel ein. (Diagramm 1)

Teil 2 – Elektrischer Anschluss

Führen Sie bei ausgeschaltetem Strom die Versorgungsleitungen durch die Deckenrosette. Verbinden Sie die Drähte wie folgt mit den Kabelklemmen der Leuchte:

Klemme	Funktion	Drahtfarbe (EU)
L	Phase	Braun
N	Neutralleiter	Blau
PE □	Erdung	Grün / Gelb

Stellen Sie sicher, dass alle Verbindungen fest sitzen und kein blankes Kupfer freiliegt. Verwenden Sie bei Bedarf die mitgelieferte Lüsterklemme. (Diagramm 2)

Teil 3 – Installation der Deckenrosette

Verstauen Sie alle verbundenen Drähte ordentlich in der Anschlussdose. Schieben Sie die Deckenrosette gegen die Deckenoberfläche, um die Verkabelung zu verbergen. Befestigen Sie die Rosette mit den mitgelieferten Schrauben am Montagehalter. Stellen Sie sicher, dass die Rosette bündig und waagrecht sitzt. (Diagramm 3)

Montageanleitung – Schritt für Schritt (Fortsetzung)

Teil 4 – Einstellung des Pendelkabels

Stellen Sie das Pendelkabel auf die gewünschte Abhängelänge ein. Die meisten Leuchten ermöglichen eine Einstellung über eine Kabelklemme in der Rosette. Für die S-Variante ist ein Abhang von 60–80 cm typisch; für die M-Variante eignen sich je nach Deckenhöhe 50–70 cm. Sichern Sie die Kabelklemme fest, sobald die gewünschte Höhe eingestellt ist. (Diagramm 4)

Teil 5 – Anbringen des Rattanschirms

Halten Sie den Rattanschirm unter die Fassung und richten Sie die zentrale Öffnung an der E27-Fassung aus. Schieben Sie den Schirm nach oben, bis die Fassung durch das obere Loch passt. Befestigen Sie den Schirm mit dem mitgelieferten Haltering oder Reibungssitz. Stellen Sie sicher, dass der Schirm waagrecht und zentriert hängt. (Diagramm 5)

Teil 6 – Strom wiederherstellen und testen

Schrauben Sie eine kompatible E27-LED-Birne (max. 5 W) in die Fassung. Schalten Sie den Strom am Sicherungsautomat wieder ein und betätigen Sie den Lichtschalter. Überprüfen Sie, dass die Leuchte korrekt leuchtet und der Rattanschirm das erwartete warme Muster erzeugt. Bei Flackern oder Nichtleuchten sofort ausschalten und alle Anschlüsse erneut prüfen.

Pflege und Wartung

Immer die Stromversorgung unterbrechen, bevor Sie die Leuchte reinigen oder das Leuchtmittel wechseln.

Entstauben Sie den Rattanschirm regelmäßig mit einem weichen, trockenen Tuch oder einem Staubwedel. Verwenden Sie kein Wasser oder Flüssigreiniger auf dem Bambusflechtwerk — Feuchtigkeit kann zu Verformungen oder Verfärbungen führen. Wischen Sie die galvanisierten Metallteile vorsichtig mit einem leicht feuchten Tuch ab und trocknen Sie sie sofort.

Bambusflechtwerk ist ein Naturmaterial. Leichte Farbvariationen und kleine Unregelmäßigkeiten sind normal und Teil des handgefertigten Charakters. Vermeiden Sie es, die Leuchte über längere Zeiträume direkter Sonneneinstrahlung auszusetzen, da UV-Strahlung den Bambus mit der Zeit verblassen lassen kann.

Fehlerbehebung

Wenn die Leuchte nach der Installation nicht leuchtet, überprüfen Sie zunächst, ob die **Netzstromversorgung eingeschaltet** ist und der Wandschalter auf ON steht.

Prüfen Sie, ob die E27-Birne fest eingeschraubt und nicht defekt ist. Versuchen Sie eine andere Birne, falls verfügbar. Stellen Sie sicher, dass die Birne 5 W nicht überschreitet.

Wenn das Problem weiterhin besteht, schalten Sie am Sicherungsautomat aus und überprüfen Sie alle Anschlüsse an der Lüsterklemme erneut. Bestätigen Sie, dass L, N und PE korrekt zugeordnet sind. Können Sie das Problem nicht beheben, wenden Sie sich an einen **qualifizierten Elektriker**, bevor Sie den Stromkreis wieder einschalten.

Produktreferenzen

Art.-Nr. / EAN	Variante	Beschreibung
z-23110600-z EAN: 633710441872	Größe S	Bohème-Rattan-Deckenleuchte, Bambusflechtwerk, natürliche Kuperoberfläche, Ø45 × 15 cm, E27-Fassung, max. 5 W
x-25070430-x EAN: 633710441889	Größe M	Bohème-Rattan-Deckenleuchte, Bambusflechtwerk, natürliche Kuperoberfläche, Ø70 × 18 cm, E27-Fassung, max. 5 W

WEEE – Entsorgung : Entsorgen Sie dieses Produkt nicht über den Hausmüll. Es muss an einer autorisierten WEEE-Sammelstelle gemäß den örtlichen Umweltvorschriften zurückgegeben werden.

**Hersteller :**

Zhongshan Yizhan Lighting Co., Ltd.
3rd Floor, No. 3 Shengfeng Street,
Gangdong Third Industrial Zone, Guzhen Town,
Zhongshan City, China

EU Importer :

LLL ASSETS LTD - WeWork 2,
Dublin Landings, North Wall Quay,
D01 V4A3, Ireland IE4368070OH

LEUCHTEN
Lokal

Advertencias de seguridad

⚠ Leer antes de la instalación

- **Solo uso interior.** Esta luminaria tiene clasificación IP20 y no debe instalarse en baños, cuartos húmedos ni en exteriores.
- **Verificación de tensión.** Compruebe que su red eléctrica es compatible con AC 220–240 V, 50/60 Hz antes de la instalación. No utilizar fuera de este rango.
- **Aislar el circuito.** Desconecte la alimentación en el cuadro eléctrico principal (disyuntor) antes de comenzar cualquier trabajo. Verifique que el circuito está sin tensión con un detector de voltaje.
- **Fijación segura al techo.** Asegúrese de que la estructura del techo pueda soportar el peso total de la luminaria. Evite taladrar en tuberías o cables ocultos — utilice un detector de cables antes de taladrar.
- **Qualified electrician.** If you do not have experience with mains electrical work, hire a qualified electrician. This fixture is Class I — the earth wire (green/yellow) must be connected to the earth terminal.
- **Bulb limit.** Use an E27 bulb of max 5 W. LED recommended. Allow adequate airflow around the rattan shade — do not cover or enclose the fixture.

Información del producto

Modelo :	Lámpara de techo bohemia de ratán
Material :	Tejido de bambú & herrajes metálicos galvanizados
Acabado :	Galvanizado, cobre natural
Dimensiones :	Ø45 × 15 cm (S) / Ø70 × 18 cm (M)
Portalámparas :	E27 (bombilla no incluida)
Potencia máx. :	5 W
Tensión :	AC 220–240 V, 50/60 Hz
Grado IP :	IP20 (Solo uso interior)
Clase de protección :	Clase I (Con toma de tierra □)
Montaje :	Montaje en techo (colgante)

Esta lámpara de techo bohemia de ratán proyecta un patrón cálido y texturizado de luz y sombra a través de su pantalla de bambú tejida a mano. Su silueta en forma de sombrero y sus herrajes de cobre natural galvanizado aportan elegancia orgánica a cualquier interior.

Ubicación recomendada

- Pieza central del salón o comedor
- Iluminación ambiental de dormitorio
- Acento para pasillo o entrada
- Patio cubierto (solo bajo zona techada)

No apto para


- Baños o cuartos húmedos
- Ubicaciones exteriores o expuestas
- Instalación sin anclaje al techo

Contenido de la caja

x1	Pantalla colgante de ratán (tejido de bambú)
x1	Florón de techo (acabado cobre galvanizado)
x1	Cable de suspensión con portalámparas E27
x1	Herrajes de montaje (tornillos, tacos de techo)

⚠ **Bombilla no incluida.** Utilice una bombilla LED E27, máx. 5 W. LED fuertemente recomendado por su baja emisión de calor cerca de la pantalla de ratán.

Instrucciones de montaje – Vista general



* Las imágenes del producto pueden variar ligeramente. Los diagramas no están a escala.

Instrucciones de montaje – Paso a paso

Seguridad ante todo Asegúrese de que la alimentación eléctrica está completamente **APAGADA** en el cuadro eléctrico principal antes de comenzar la instalación.

Parte 1 – Preparación del techo

Elija una ubicación en el techo que pueda soportar el peso de la luminaria. Utilice un detector de vigas o cables para evitar tuberías o cableado ocultos. Marque dos puntos de fijación que coincidan con los orificios del soporte del florón. Taladre agujeros piloto e inserte los tacos de techo suministrados. (Diagrama 1)

Parte 2 – Conexión eléctrica

Con la alimentación **APAGADA** en el disyuntor, pase los cables de alimentación a través del florón de techo. Conecte los cables a los terminales del cable de la luminaria de la siguiente manera:

Terminal	Función	Color del cable (UE)
L	Fase	Marrón
N	Neutro	Azul
PE □	Tierra	Verde / Amarillo

Asegúrese de que todas las conexiones estén bien apretadas y que no haya cobre al descubierto. Utilice la regleta de bornes suministrada si es necesario. (Diagrama 2)

Parte 3 – Instalación del florón de techo

Coloque todos los cables conectados ordenadamente en la caja de empalme. Deslice el florón de techo contra la superficie del techo para ocultar el cableado. Fije el florón al soporte de montaje con los tornillos suministrados. Asegúrese de que el florón quede al ras y nivelado. (Diagrama 3)

Instrucciones de montaje – Paso a paso (continuación)

Parte 4 – Ajuste del cable de suspensión

Ajuste el cable de suspensión a la longitud de caída deseada. La mayoría de las luminarias permiten el ajuste mediante una abrazadera de cable dentro del florón. Para la variante S, una caída de 60–80 cm es típica; para la variante M, 50–70 cm funciona bien según la altura del techo. Asegure firmemente la abrazadera de cable una vez fijada la altura deseada. (Diagrama 4)

Parte 5 – Fijación de la pantalla de ratán

Sujete la pantalla de ratán debajo del portalámparas y alinee la abertura central con el casquillo E27. Deslice la pantalla hacia arriba hasta que el portalámparas pase por el orificio superior. Fije la pantalla con el anillo de retención o el ajuste por fricción proporcionado. Asegúrese de que la pantalla cuelgue nivelada y centrada. (Diagrama 5)

Parte 6 – Restablecer alimentación y probar

Enrosque una bombilla LED E27 compatible (máx. 5 W) en el portalámparas. Restablezca la alimentación en el disyuntor y encienda la luz. Verifique que la luminaria se enciende correctamente y que la pantalla de ratán proyecta el patrón cálido esperado. Si la luz parpadea o no se enciende, apague inmediatamente y revise todas las conexiones.

Cuidado y mantenimiento

Siempre desconecte la alimentación antes de limpiar o reemplazar la bombilla.

Desempolva la pantalla de ratán regularmente con un paño suave y seco o un plumero. No utilice agua ni limpiadores líquidos sobre el tejido de bambú — la humedad puede causar deformaciones o decoloración. Para las piezas metálicas galvanizadas, limpie suavemente con un paño ligeramente húmedo y seque inmediatamente.

El tejido de bambú es un material natural. Ligeras variaciones de color e imperfecciones menores son normales y forman parte del carácter artesanal del producto. Evite colocar la luminaria bajo luz solar directa durante períodos prolongados, ya que la exposición UV puede hacer que el bambú se decolore con el tiempo.

Solución de problemas

Si la luminaria no se enciende después de la instalación, primero verifique que **la red eléctrica está encendida** y que el interruptor de pared está en posición ON.

Compruebe que la bombilla E27 está bien enroscada y no está defectuosa. Pruebe con otra bombilla si está disponible. Asegúrese de que la bombilla no supere los 5 W.

Si el problema persiste, desconecte en el disyuntor y revise todas las conexiones en la regleta de bornes. Confirme que L, N y PE están correctamente emparejados. Si aún no puede resolver el problema, consulte a un **electricista cualificado** antes de volver a energizar el circuito.

Referencias del producto

Ref. / EAN	Variante	Descripción
z-23110600-z EAN: 633710441872	Talla S	Lámpara de techo bohemia de ratán, tejido de bambú, acabado cobre natural, Ø45 × 15 cm, casquillo E27, máx. 5 W
x-25070430-x EAN: 633710441889	Talla M	Lámpara de techo bohemia de ratán, tejido de bambú, acabado cobre natural, Ø70 × 18 cm, casquillo E27, máx. 5 W

RAEE – Fin de vida : No deseche este producto con los residuos domésticos. Este producto debe devolverse a un punto de recogida RAEE autorizado de acuerdo con las normativas medioambientales locales.




Fabricante :

Zhongshan Yizhan Lighting Co., Ltd.
3rd Floor, No. 3 Shengfeng Street,
Gangdong Third Industrial Zone, Guzhen Town,
Zhongshan City, China

EU Importer :

LLL ASSETS LTD - WeWork 2,
Dublin Landings, North Wall Quay,
D01 V4A3, Ireland IE43680700H


TENDENCIA
Luminarias

Avvertenze di sicurezza

⚠ Leggere prima dell'installazione

- **Solo uso interno.** Questo apparecchio è classificato IP20 e non deve essere installato in bagni, ambienti umidi o all'esterno.
- **Verifica tensione.** Verificare che l'alimentazione di rete sia compatibile con AC 220–240 V, 50/60 Hz prima dell'installazione. Non utilizzare al di fuori di questo intervallo.
- **Isolare il circuito.** Spegnerne l'alimentazione al quadro elettrico principale (interruttore automatico) prima di iniziare qualsiasi lavoro. Verificare che il circuito sia privo di tensione con un tester.
- **Fissaggio sicuro al soffitto.** Assicurarsi che la struttura del soffitto possa supportare il peso dell'apparecchio. Evitare di forare in tubi o cavi nascosti — utilizzare un rilevatore di cavi prima di forare.
- **Qualified electrician.** If you do not have experience with mains electrical work, hire a qualified electrician. This fixture is Class I — the earth wire (green/yellow) must be connected to the earth terminal.
- **Bulb limit.** Use an E27 bulb of max 5 W. LED recommended. Allow adequate airflow around the rattan shade — do not cover or enclose the fixture.

Informazioni sul prodotto

Modello :	Lampada da soffitto bohémien in rattan
Materiale :	Intreccio di bambù & ferramenta metallica galvanizzata
Finitura :	Galvanizzato, rame naturale
Dimensioni :	Ø45 × 15 cm (S) / Ø70 × 18 cm (M)
Attacco :	E27 (lampadina non inclusa)
Potenza max :	5 W
Tensione :	AC 220–240 V, 50/60 Hz
Grado IP :	IP20 (Solo uso interno)
Classe di protezione :	Classe I (Con messa a terra □)
Montaggio :	Montaggio a soffitto (sospensione)

Questa lampada da soffitto bohémien in rattan proietta un motivo caldo e strutturato di luce e ombra attraverso il suo paralume in bambù intrecciato a mano. La silhouette a forma di cappello e la ferramenta in rame naturale galvanizzato conferiscono un'eleganza organica a qualsiasi interno.

Posizionamento consigliato

- Elemento centrale del soggiorno o della sala da pranzo
- Illuminazione d'ambiente per camera da letto
- Accento per corridoio o ingresso
- Patio coperto (solo sotto area coperta)

Non adatto per


- Bagni o ambienti umidi
- Ubicazioni esterne o esposte
- Installazione senza ancoraggio al soffitto

Contenuto della confezione

×1	Paralume sospensione in rattan (intreccio bambù)
×1	Rosone a soffitto (finitura rame galvanizzato)
×1	Cavo di sospensione con portalampada E27
×1	Ferramenta di montaggio (viti, tasselli da soffitto)

⚠ **Lampadina non inclusa.** Utilizzare una lampadina LED E27, max 5 W. LED fortemente consigliato per il basso

Istruzioni di montaggio – Panoramica



* Le immagini del prodotto possono variare leggermente. I diagrammi non sono in scala.

Istruzioni di montaggio – Passo dopo passo

Sicurezza innanzitutto Assicurarsi che l'alimentazione sia completamente **SPENTA** al quadro elettrico principale prima di iniziare l'installazione.

Parte 1 – Preparazione del soffitto

Scegliere una posizione al soffitto che possa sostenere il peso dell'apparecchio. Utilizzare un cercatravi o rilevatore di cavi per evitare tubi o cavi nascosti. Segnare due punti di fissaggio corrispondenti ai fori della staffa del rosone. Praticare fori pilota e inserire i tasselli da soffitto forniti. (Diagramma 1)

Parte 2 – Collegamento elettrico

Con l'alimentazione SPENTA all'interruttore, far passare i fili di alimentazione attraverso il rosone. Collegare i fili ai morsetti del cavo dell'apparecchio come segue:

Morsetto	Funzione	Colore filo (UE)
L	Fase	Marrone
N	Neutro	Blu
PE □	Terra	Verde / Giallo

Assicurarsi che tutti i collegamenti siano ben stretti e che non vi sia rame esposto. Utilizzare la morsettiera fornita se necessario. (Diagramma 2)

Parte 3 – Installazione del rosone

Riporre ordinatamente tutti i fili collegati nella scatola di giunzione. Far scorrere il rosone contro la superficie del soffitto per nascondere il cablaggio. Fissare il rosone alla staffa di montaggio con le viti fornite. Assicurarsi che il rosone sia a filo e in piano. (Diagramma 3)

Istruzioni di montaggio – Passo dopo passo (continua)

Parte 4 – Regolazione del cavo di sospensione

Regolare il cavo di sospensione alla lunghezza di caduta desiderata. La maggior parte degli apparecchi consente la regolazione tramite un fermacavo all'interno del rosone. Per la variante S, una caduta di 60–80 cm è tipica; per la variante M, 50–70 cm funziona bene a seconda dell'altezza del soffitto. Fissare saldamente il fermacavo una volta impostata l'altezza desiderata. (Diagramma 4)

Parte 5 – Fissaggio del paralume in rattan

Tenere il paralume in rattan sotto il portalamпада e allineare l'apertura centrale con l'attacco E27. Far scorrere il paralume verso l'alto finché il portalamпада non passa attraverso il foro superiore. Fissare il paralume utilizzando l'anello di ritenzione o l'incastro a frizione fornito. Assicurarsi che il paralume sia a livello e centrato. (Diagramma 5)

Parte 6 – Ripristino dell'alimentazione e test

Avvitare una lampadina LED E27 compatibile (max 5 W) nel portalamпада. Ripristinare l'alimentazione all'interruttore e accendere la luce. Verificare che l'apparecchio si illumini correttamente e che il paralume in rattan proietti il motivo caldo atteso. Se la luce sfarfalla o non si accende, spegnere immediatamente e ricontrollare tutti i collegamenti.

Cura e manutenzione

Sempre scollegare l'alimentazione prima di pulire o sostituire la lampadina.

Spolverare regolarmente il paralume in rattan con un panno morbido e asciutto o un piumino. Non utilizzare acqua o detergenti liquidi sull'intreccio di bambù — l'umidità può causare deformazioni o scolorimento. Per le parti metalliche galvanizzate, pulire delicatamente con un panno leggermente umido e asciugare immediatamente.

L'intreccio di bambù è un materiale naturale. Lievi variazioni di colore e piccole imperfezioni sono normali e fanno parte del carattere artigianale del prodotto. Evitare di posizionare l'apparecchio alla luce diretta del sole per periodi prolungati, poiché l'esposizione ai raggi UV può far sbiadire il bambù nel tempo.

Risoluzione dei problemi

Se l'apparecchio non si accende dopo l'installazione, verificare innanzitutto che **l'alimentazione di rete sia attiva** e che l'interruttore a parete sia in posizione ON.

Verificare che la lampadina E27 sia ben avvitata e non sia difettosa. Provare un'altra lampadina se disponibile. Assicurarsi che la lampadina non superi 5 W.

Se il problema persiste, spegnere all'interruttore e ricontrollare tutti i collegamenti alla morsettiera. Confermare che L, N e PE siano correttamente abbinati. Se non si riesce ancora a risolvere il problema, consultare un **elettricista qualificato** prima di rialimentare il circuito.

Riferimenti prodotto

Rif. / EAN	Variante	Descrizione
z-23110600-z EAN: 633710441872	Taglia S	Lampada da soffitto bohémien in rattan, intreccio bambù, finitura rame naturale, Ø45 × 15 cm, attacco E27, max 5 W
x-25070430-x EAN: 633710441889	Taglia M	Lampada da soffitto bohémien in rattan, intreccio bambù, finitura rame naturale, Ø70 × 18 cm, attacco E27, max 5 W

RAEE – Fine vita : Non smaltire questo prodotto con i rifiuti domestici. Deve essere conferito a un punto di raccolta RAEE autorizzato in conformità con le normative ambientali locali.

**Produttore :**

Zhongshan Yizhan Lighting Co., Ltd.
3rd Floor, No. 3 Shengfeng Street,
Gangdong Third Industrial Zone, Guzhen Town,
Zhongshan City, China

EU Importer :

LLL ASSETS LTD - WeWork 2,
Dublin Landings, North Wall Quay,
D01 V4A3, Ireland IE43680700H

ILLUMINAZIONE
Italia

Veiligheidswaarschuwingen

⚠ Lezen vóór installatie

- **Alleen voor binnengebruik.** Dit verlichtingsarmatuur heeft IP20-classificatie en mag niet worden geïnstalleerd in badkamers, vochtige ruimtes of buitenlocaties.
- **Spanningscontrole.** Controleer vóór installatie of uw netvoeding compatibel is met AC 220–240 V, 50/60 Hz. Gebruik het niet buiten dit bereik.
- **Circuit isoleren.** Schakel de stroom UIT bij de hoofdverdelers (zekering) voordat u met werkzaamheden begint. Controleer met een spanningstester of het circuit spanningsloos is.
- **Veilige plafondbevestiging.** Zorg ervoor dat de plafondstructuur het volledige gewicht van het armatuur kan dragen. Vermijd boren in verborgen leidingen of kabels — gebruik een kabeldetector voordat u boort.
- **Qualified electrician.** If you do not have experience with mains electrical work, hire a qualified electrician. This fixture is Class I — the earth wire (green/yellow) must be connected to the earth terminal.
- **Bulb limit.** Use an E27 bulb of max 5 W. LED recommended. Allow adequate airflow around the rattan shade — do not cover or enclose the fixture.

Productinformatie

Model :	Bohemian rotan plafondlamp
Materiaal :	Bamboevlechtwerk & gegalvaniseerde metalen beslag
Afwerking :	Gegalvaniseerd, natuurlijk koper
Afmetingen :	Ø45 × 15 cm (S) / Ø70 × 18 cm (M)
Fitting :	E27 (lamp niet inbegrepen)
Max. vermogen :	5 W
Spanning :	AC 220–240 V, 50/60 Hz
IP-classificatie :	IP20 (Alleen voor binnengebruik)
Beschermingsklasse :	Klasse I (Geaard □)
Montage :	Plafondmontage (hanglamp)

Deze bohemian rotan plafondlamp werpt een warm, gestructureerd patroon van licht en schaduw door de handgeweven bamboe kap. Het hoedvormige silhouet en het gegalvaniseerde koperen beslag brengen organische elegantie in elk interieur.

Aanbevolen plaatsing

- Middelpunt van woon- of eetkamer
- Sfeerverlichting slaapkamer
- Accent voor gang of entree
- Overdekt terras (alleen onder overkapping)

Niet geschikt voor


- Badkamers of vochtige ruimtes
- Buitenlocaties of blootgestelde locaties
- Installatie zonder plafondanker

Inhoud van de verpakking

×1	Rotan hangkap (bamboevlechtwerk)
×1	Plafondrozet (gegalvaniseerde koperafwerking)
×1	Ophangkabel met E27-fitting
×1	Bevestigingsmateriaal (schroeven, plafondpluggen)

⚠ **Lamp niet inbegrepen.** Gebruik een E27 LED-lamp, max. 5 W. LED sterk aanbevolen vanwege lage warmteontwikkeling nabij de rotan kap.

Montage-instructies – Overzicht



* Productafbeeldingen kunnen enigszins afwijken. Diagrammen zijn niet op schaal.

Montage-instructies – Stap voor stap

Veiligheid eerst Zorg ervoor dat de stroomvoorziening volledig is **UITGESCHAKELD** bij de hoofdverdelers voordat u met de installatie begint.

Deel 1 – Voorbereiding plafond

Kies een plafondlocatie die het gewicht van het armatuur kan dragen. Gebruik een balkzoeker of kabeldetector om verborgen leidingen of bedrading te vermijden. Markeer twee bevestigingspunten die overeenkomen met de gaten van de rozetbeugel. Boor voorgaten en plaats de meegeleverde plafondpluggen. (Diagram 1)

Deel 2 – Elektrische aansluiting

Met de stroom UIT bij de zekering, leid de voedingsdraden door de plafondrozet. Sluit de draden als volgt aan op de kabelklemmen van het armatuur:

Klem	Functie	Draadkleur (EU)
L	Fase	Bruin
N	Nul	Blauw
PE □	Aarde	Groen / Geel

Zorg ervoor dat alle aansluitingen stevig vast zitten en er geen blank koper zichtbaar is. Gebruik indien nodig het meegeleverde aansluitblok. (Diagram 2)

Deel 3 – Installatie plafondrozet

Berg alle aangesloten draden netjes op in de aansluitdoos. Schuif de plafondrozet tegen het plafondoppervlak om de bedrading te verbergen. Bevestig de rozet aan de montagebeugel met de meegeleverde schroeven. Zorg ervoor dat de rozet vlak en waterpas zit. (Diagram 3)

Montage-instructies – Stap voor stap (vervolg)

Deel 4 – Afstellen ophangkabel

Stel de ophangkabel in op de gewenste hanghoogte. De meeste armaturen bieden aanpassing via een kabelklem in de rozet. Voor de S-variant is een hang van 60–80 cm gebruikelijk; voor de M-variant werkt 50–70 cm goed afhankelijk van de plafondhoogte. Klem de kabelklem stevig vast zodra de gewenste hoogte is ingesteld. (Diagram 4)

Deel 5 – Bevestigen rotan kap

Houd de rotan kap onder de fitting en lijn de centrale opening uit met de E27-fitting. Schuif de kap omhoog totdat de fitting door het bovenste gat past. Bevestig de kap met de meegeleverde borgring of wrijvingspassend. Zorg ervoor dat de kap waterpas en gecentreerd hangt. (Diagram 5)

Deel 6 – Stroom herstellen en testen

Draai een compatibele E27 LED-lamp (max. 5 W) in de fitting. Herstel de stroom bij de zekering en schakel het licht in. Controleer of het armatuur correct verlicht en of de rotan kap het verwachte warme patroon werpt. Als het licht flinkt of niet aangaat, schakel dan onmiddellijk uit en controleer alle aansluitingen opnieuw.

Verzorging en onderhoud

Altijd de stroom uitschakelen voordat u het armatuur schoonmaakt of de lamp vervangt.

Stof de rotan kap regelmatig af met een zachte, droge doek of een plumeau. Gebruik geen water of vloeibare schoonmaakmiddelen op het bamboevlechtwerk — vocht kan kromtrekken of verkleuring veroorzaken. Veeg de gegalvaniseerde metalen delen voorzichtig af met een licht vochtige doek en droog onmiddellijk.

Bamboevlechtwerk is een natuurlijk materiaal. Lichte kleurvariaties en kleine onvolkomenheden zijn normaal en maken deel uit van het ambachtelijke karakter. Vermijd het armatuur gedurende langere perioden in direct zonlicht te plaatsen, aangezien UV-straling het bamboe na verloop van tijd kan doen verbleken.

Probleemoplossing

Als het armatuur na installatie niet aangaat, controleer dan eerst of de **netvoeding is ingeschakeld** en de wandschakelaar op ON staat.

Controleer of de E27-lamp stevig is ingedraaid en niet defect is. Probeer een andere lamp indien beschikbaar. Zorg ervoor dat de lamp niet meer dan 5 W is.

Als het probleem aanhoudt, schakel dan uit bij de zekering en controleer alle aansluitingen bij het aansluitblok opnieuw. Bevestig dat L, N en PE correct zijn aangesloten. Kunt u het probleem niet oplossen, raadpleeg dan een **gekwalificeerde elektricien** voordat u het circuit weer inschakelt.

Productreferenties

Art.nr. / EAN	Variant	Beschrijving
z-23110600-z EAN: 633710441872	Maat S	Bohemian rotan plafondlamp, bamboevlechtwerk, natuurlijke koperafwerking, Ø45 × 15 cm, E27-fitting, max. 5 W
x-25070430-x EAN: 633710441889	Maat M	Bohemian rotan plafondlamp, bamboevlechtwerk, natuurlijke koperafwerking, Ø70 × 18 cm, E27-fitting, max. 5 W

AEEA – Einde levensduur : Gooi dit product niet weg bij het huishoudelijk afval. Dit product moet worden ingeleverd bij een geautoriseerd AEEA-inzamelpunt in overeenstemming met de lokale milieuwetgeving.

**Fabrikant :**

Zhongshan Yizhan Lighting Co., Ltd.
3rd Floor, No. 3 Shengfeng Street,
Gangdong Third Industrial Zone, Guzhen Town,
Zhongshan City, China

EU Importer :

LLL ASSETS LTD - WeWork 2,
Dublin Landings, North Wall Quay,
D01 V4A3, Ireland IE43680700H

VERLICHTING
Trends